

PRESENTACIÓN

Baldecito plástico, con la pastina dentro de un sachet plástico

COLOR
10 colores

● BENEFICIOS

- Color duradero
- Resistente a las manchas
- Apto renovación pastina existente



IMPERMEABLE



FÁCIL
APLICACIÓN



LISTO
PARA USAR

USOS

Ideal para el relleno o renovación de juntas de hasta 4 mm, entre cerámicas, porcelanatos y piezas preferentemente esmaltadas. De uso interior y exterior sin riesgos de estanqueidad de agua.

COMPOSICIÓN

Cemento gris, áridos silíceos y aditivos orgánicos e inorgánicos.

TIPS Y SEGURIDAD

- ✓ Mantener el recipiente cerrado y fuera del alcance de niños y mascotas
- ✓ Antes de iniciar su aplicación, contar con los elementos de protección personal necesarios (barbijo, guantes, lentes, etc.).
- ✓ No aplicar a temperaturas inferiores a 10°C ni superiores a 30°C.

RENDIMIENTO Y/O CONSUMOS

TAMAÑO DE PIEZAS (cm)	1mm	2mm	3mm	4mm
10x20	0,16	0,32	0,49	0,65
45x45	0,05	0,1	0,15	0,2
60x60	0,04	0,07	0,11	0,14
80x80	0,03	0,05	0,08	0,11
120x120	0,06	0,13	0,19	0,19
160x80	0,02	0,04	0,06	0,08
320x80	0,02	0,03	0,05	0,07

Nota: Venecitas 22 x 2 cm. = 1 kg. x m2.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

- Verificar que la junta este limpia y seca.
 - Para renovación de pastina se necesitará una profundidad de junta entre 2-3mm.
- Evitar aplicación en lugares con riesgo de estanqueidad de agua.



MODO DE EMPLEO



Homogenizar el producto **weber pastina lista** amasándolo dentro del sachet.

Cortar un extremo del sachet para proceder a la aplicación.

Aplicar el producto **weber pastina lista** sobre la junta, asegurándose que ingrese el material en su profundidad y evitando excesos sobre la pieza. Con espátula de goma repasar sobre la junta retirando exceso de producto y generando la terminación.

Luego de 30 a 40 minutos, realizar la limpieza cuidadosamente con una esponja humedecida en agua, tratando de no tocar la junta.

CONSERVACIÓN

24 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y protegido de la humedad.

NOTA

Si desea más información, solicítela a través de nuestra línea de consulta Tel: (+598) 22882001.